

P.P.U.H. BEKA Spółka z o.o.
Ul. Mickiewicza 69
32-650 Kęty
NIP: 549 00 23 547

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI – KOLEKCJA LA, B, BK, BAVARIA, GENF

PRODUCENT: P.P.U.H BEKA Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 69, 32-650 Kęty NIP: 549 00 23 547

1. Meble należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Meble przystosowane są do użytku wewnątrz budynku.
3. Meble nie są przystosowane do użytku przemysłowego
4. Nie należy ustawiać mebla bezpośrednio przy źródle ciepła (np. grzejnik, kominek).
5. Nie zaleca się stawiania mebli w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym.
6. Temperatura użytkowania mebli to temperatura pokojowa tzn. 18-22°C. Niższa lub wyższa temperatura intensyfikuje procesy „pracy” drewna co może powodować jego falowanie, a w ostateczności jego pęknięcia.
7. Zalecamy również nie stawiać mebli w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń klimatyzujących, jak i wentylatora.
1. Wilgotność pomieszczenia w jakim meble są ustawione powinna wynosić od 40 - 60 %.
2. Żeby uniknąć niepotrzebnego ucisku na łączeniach, należy ustawić meble na prostej powierzchni.
3. Przy przenoszeniu Mebli należy pamiętać aby je podnosić, a nie przesuwać co może spowodować uszkodzenie mebli jak i podłogi.
4. Pod kubki, filiżanki, talerze należy używać podkładek
 1. Podczas pisania należy używać podkładki, która będzie chronić meble przed odgnieceniami.
 2. W przypadku kontaktu z płynem, należy przy pomocy suchej ściereczki dokładnie wytrzeć mebel do uzyskania suchej powierzchni
 3. Zalecamy również używanie podkładek filcowych przy stawianiu artykułów dekoracyjnych lub sprzętu RTV na meblach, zwłaszcza w pierwszym roku użytkowania. Zalecamy także częste zmiany ich miejsca położenia aby nie dopuścić do różnic w odcieniach koloru na meblach
 4. W przypadku szafek RTV dopuszcza się umieszczenia i używania tylko jednego sprzętu generującego ciepło w otworze do tego przeznaczonym.
 5. Nie należy nadmiernie obciążać mebli (przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia) gdyż grozi to trwałym uszkodzeniem W przypadku wygięcia elementu obciążonego (np. Półki lub dna szuflady) należy natychmiast zmniejszyć obciążenie.
 6. Nie należy gwałtownie zamykać szuflad ani drzwi, gdyż grozi to przytrzaśnięciem palców oraz uszkodzeniem mebla.
 7. W pierwszych tygodniach użytkowania stołu zaleca się, aby dokładki pozostawały zamontowane w konstrukcji stołu przez okres co najmniej dwóch tygodni. Działanie to umożliwi naturalne dostosowanie się drewna do warunków wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu. Niezastosowanie się do powyższego zalecenia może skutkować późniejszą pracą drewna, w tym zmianami wymiarowymi dokładek, co stanowi podstawy do roszczeń gwarancyjnych.
 8. Drewno jest surowcem naturalnym o bardzo zróżnicowanej strukturze i kolorze. Nie ma dwóch identycznych kawałków drewna, dlatego różnice w odcieniach drewna jak i struktur nie podlegają reklamacji i nie można ich wyeliminować. Rysy, pęknięcia, nierówności, małe i duże otwory po kornikach są świadkami długotrwałego procesu wzrostu drzewa.
 9. Pod wpływem użytkowania jak i promieni słonecznych odcień mebli może ulec rozjaśnieniu lub przyciemnieniu co jest naturalnym procesem.
 10. Meble pokryte są lakierobejcamy ekologicznymi na bazie wody Może się zdarzyć, iż meble będą posiadać charakterystyczny zapach. W normalnych warunkach po tygodniu lub dwóch zapach zanika. Aby ten proces przyspieszyć należy często wietrzyć pomieszczenie. Zapach nie jest szkodliwy dla zdrowia.
 11. Nie należy opierać się lub uderzać w elementy szklane mebla gdyż może to spowodować ich uszkodzenie.
 12. Meble należy chronić przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami, które mogą być spowodowane siadaniem lub stawianiem na meble, zmoczeniem (np. Podczas mycia podłóg).
 13. Meble posiadają wytrzymałość ograniczoną ich zwykłym przeznaczeniem. W szczególności meble nie są odporne na zadrapania ostrymi elementami garderoby czy pazurami zwierząt domowych.

ZASADY CZYSZCZENIA I KONSERWACJI MEBLI

1. Do codziennej pielęgnacji należy używać miękkiej ściereczki, jeżeli jest to konieczne, lekko wilgotnej, następnie należy

od razu wytrzeć meble do sucha.

2. Nie należy stosować środków chemicznych do czyszczenia mebli. W szczególności dotyczy to sprayów do kurzu oraz mleczek do czyszczenia mebli. Mogą one spowodować trwałe, nieodwracalne uszkodzenie powierzchni.
3. Pielęgnacja mebli środkami innymi niż wskazanymi przez producenta spowoduje utratę gwarancji.
4. WOSKI DO DREWNA W KOLORZE:

WOSK CHERRY

do brzozy w kolorze G i B

WOSK JACOBEOAN

do brzozy i dębu w kolorze LA, LAJ oraz W

WOSK STRIPPED PINE

do brzozy i dębu w kolorze R oraz BI

WOSK RUGER BRAWEN

do brzozy w kolorze DB

WOSK LIGHT

do brzozy i dębu w kolorze NATURALNYM oraz E

5. Do codziennego czyszczenia mebli należy stosować wyłącznie miękkie materiały.
6. Nie należy dopuścić do nadmiernego nagromadzenia się na kurzu na powierzchniach.
6. Wilgoć należy natychmiast usuwać z powierzchni mebli.
7. Meble z litego drewna **wykończone olejem** należy co jakiś czas konserwować przy użyciu czystej szmatki (najlepiej pieluchy tetrowej) nasączonej olejem nakładając go zgodnie z ułożeniem słoików. Zabieg ten należy wykonywać bardzo dokładnie i w regularnych 8-10 tygodniowych odstępach aby meble pozostawały w dobrym stanie. Będą wyglądały dzięki temu bardziej świeżo i elegancko, zyskają połyski będą jak nowe. Jest to bardzo istotne, ponieważ olej jest wchłaniany przez drewno bardzo powoli, a każda kolejna warstwa pozwala pokryć powierzchnię warstwą, z której preparat wchłoniął się głębiej. Dzięki systematycznej konserwacji możemy usunąć większość plam, rys i zanieczyszczeń, a dzięki niej drewno staje się twardsze i bardziej odporne na powstawanie uszkodzeń.
8. Nie dające się ręcznie usunąć plamy, zarysowania na meblach **wykończonych olejem**:
Zeszlifować plamy zgodnie z kierunkiem ułożenia słoiki za pomocą papieru ściernego o ziarnistości 150-180. Następnie wykończyć papierem o ziarnistości 220-240. Wetrzeć pielęgnacyjny olej i po upływie ok. 30 minut wypolerować. 1-2 dni obchodzić się ostrożnie z wyczyszczonym miejscem.

PRZECIWWSKAZANIA

Produkt nie jest przeznaczony do użytku zewnętrznego. Produkt nie jest przeznaczony do użytkowania przez dzieci poniżej 3 roku życia oraz przez osoby o ograniczonej zdolności ruchowej lub z zaburzeniami psychicznymi, chyba że są one używane pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

UTYLIZACJA

Meble należy utylizować zgodnie z zasadami dotyczącymi odpadów wielkogabarytowych. Nie wolno ich wyrzucać do pojemników na śmieci komunalne, ani też pozostawiać w wiatach śmietnikowych. W zależności od miejsca, w którym mieszkasz, możesz oddać je do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zbiórki odpadów wielkogabarytowych lub zamówić kontener na odpady wielkogabarytowe. Przed utylizacją każdorazowo sprawdź zasady przyjmowania odpadów wielkogabarytowych.

Pamiętaj, że Twój mebel może dostać drugie życie! Jeśli wciąż jest funkcjonalny możesz go odsprzedać lub komuś podarować (istnieją firmy i organizacje charytatywne przekazujące meble osobom potrzebującym). Możesz także poddać



go procesowi upcylingu. ■■■■

Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczany na sprzęcie oznacza, że zużyte sprzęty nie należy umieszczać w pojemnikach łącznie z innymi odpadami. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzi – dlatego szczególnie ważne jest selektywne gromadzenie zużytego sprzętu. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.